

iSAID Small Vehicle - SAM1 pseudo referansı Full Metric Document

Scope

- Veri kaynağı iSAID, hedef sınıf küçük araç ve model giriş çözünürlüğü 1024×1024 pikseldir.
- Test kümesi 512 görüntüdür. Dört Overlap × Mask Area grubunun her birinde tam 128 görüntü vardır.
- Bu 512 görüntünün tamamında en az bir hedef instance vardır. Detector tablosu bu nedenle resmi, hedef-negatif görüntüler de içeren benchmark AP'si değil pozitif test alt kümesindeki deney içi kontroldür.
- No Overlap, görüntüdeki hedef GT bbox çiftlerinin kesişmemesi; Overlap ise en az bir hedef bbox çiftinin IoU değerinin 0,001 veya üstünde olmasıdır.
- Low/High Mask Area ayrımı yayımlanmış temel instance maskelerinin görüntü içindeki toplam alan oranına göre, testten önce dondurulmuş veri setine özgü eşikle yapılmıştır. Referans türü değişse bile stratum üyeliği değişmez.
- SAM1, SAM2 ve SAM3 tahminleri aynı 512 görüntüde hem GT bbox hem de seed 42 ile eğitilmiş YOLO bbox istemiyle bir kez üretilmiş ve bütün referanslara karşı değişmeden yeniden değerlendirilmiştir.
- SAM3 bbox koşulu Sam3Tracker PVS arayüzüyle, multimask_output=False ve mask_threshold=0.0 ayarlarıyla çalıştırılmıştır. PCS kavram örneği arayüzü kullanılmamıştır.
- Maske metrikleri instance-level hesaplanır; her hedef örnek eşit ağırlıktadır. Büyük nesneler küçük nesneleri piksel sayısı ile perdelemeyebilir.
- YOLO detector tablosu referans maskeden bağımsızdır; bütün referans raporlarında aynı dondurulmuş bbox sonuçları kullanılır.
- Nitel görsellerde seçilen görüntüdeki bütün hedef instance'lar modele ayrı GT bbox istemleri olarak verilir ve maskeler yalnız gösterim amacıyla birleştirilir.

Metric Logic

- TP, modelin doğru biçimde nesne olarak işaretlediği pikseldir. FP, nesne olmadığı hâlde nesne diye işaretlenen; FN ise nesne olduğu hâlde kaçırılan pikseldir.
- $IoU = TP / (TP + FP + FN)$. Tahmin ve referans maskenin ortak alanını birleşim alanına böler; 1 kusursuz, 0 hiç örtüşme yok demektir.
- $Dice = 2TP / (2TP + FP + FN)$. IoU ile aynı davranışı farklı ölçekle ifade eder.
- $Precision = TP / (TP + FP)$. Modelin boyadığı piksellerin ne kadarının gerçekten nesne olduğunu gösterir; fazla alan boyamak precision değerini düşürür.
- $Recall = TP / (TP + FN)$. Gerçek nesne piksellerinin ne kadarının yakalandığını gösterir; eksik maske recall değerini düşürür.
- Dört ortalama maske metriği nesne örneği düzeyinde (instance-level) önce her küçük araç için hesaplanır, sonra bütün örnekler eşit ağırlıkla ortalanır. Büyük nesneler küçük nesnelerin sonucunu perdelemeyebilir.

- Her satırda temel veri seti anotasyonu ile varlığı bilinen bir küçük araç vardır. Bu nedenle boş pseudo referans eksik etikettir; tahmin de boş olsa bile maske metrikleri 0 kabul edilir ve referans kapsama kaybı ayrıca raporlanır.

- $IoU \geq 0.50/0.75/0.90$ sütunları, ilgili IoU eşiğini geçen küçük araç maskelerinin oranıdır. Bunlar mAP değildir ve raporda mAP gibi adlandırılmaz.

- YOLO'nun kaçırdığı bir gerçek küçük araç, YOLO-bbox maske tablosunda boş tahmin olarak değerlendirilir ve o örneğin maske skorları sıfır olur. Herhangi bir gerçek nesneyle eşleşmeyen yanlış pozitif YOLO kutuları ise instance maske ortalamasına sahte bir referans örneği olarak eklenmez; bunların etkisi detector Precision, Recall ve mAP değerlerinde ölçülür.

- Maske tabloları her GT küçük araç örneğini değerlendirir; YOLO'nun eşleştiremediği GT örnekleri de boş tahmin ve sıfır skorla hesaba katılır. Bu değerlendirme gerçek COCO segmentation AP ile aynı değildir. Confidence sırasındaki bütün maskeleri ve yanlış pozitifleri kullanan uçtan uca COCO mask AP bu raporda ayrıca çalıştırılmadığı için IoU eşik oranları AP veya mAP diye yeniden adlandırılmamıştır.

- Overall tablosu 512 görüntüyü, diğer tabloların her biri 128 görüntüyü kapsar.
- GT-bbox satırları tek sabit koşuldur. YOLO-bbox satırlarındaki değerler sabit seed 42 sonucudur.

Dataset Context

- Bu belgede değerlendirme referansı SAM1 pseudo referansı ve değerlendirilen instance sayısı 12.051.
- Referans kümesinde 19 boş maske vardır (0.16%). Bilinen pozitif nesnede boş pseudo maske başarı sayılmaz ve 0 puanlanır.
- Detector mAP değerleri bbox ölçümüdür. Avg IoU, Dice, Precision, Recall ve IoU eşik oranları piksel maskesi ölçümüdür; IoU eşik oranları mAP değildir.
- Bu pseudo referans SAM1 modeline insan/yayımlanmış GT bbox verilerek instance başına üretilmiştir; lokalizasyon kutusu referans veri setinden gelir.
- GT-bbox diagonal hücre aynı dondurulmuş tahmin ile kendi pseudo referansını karşılaştıran özdeşlik/kapsama kontrolüdür. Bu hücre bağımsız segmentasyon başarısı değildir.

YOLO Detector BBox Metrics

Not: Bu tablo yalnız YOLO detector bbox başarısını, seçilmiş 512 hedef-pozitif görüntüde gösterir; resmi benchmark veya maske metriği değildir. Değerler sabit seed 42 sonucudur.

Detector	Images	BBox mAP50	BBox mAP75	BBox mAP90	BBox mAP50-95	BBox Precision@0.50	BBox Recall@0.50	BBox Precision@0.75	BBox Recall@0.75	BBox Precision@0.90	BBox Recall@0.90
YOLO26x (seed 42)	512	0.609	0.358	0.021	0.346	0.528	0.716	0.350	0.474	0.055	0.075

Overall

Referans: SAM1 pseudo referansı. Bu tablo 512 görüntüdeki 12.051 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU $\geq$ 0.50	IoU $\geq$ 0.75	IoU $\geq$ 0.90
SAM1 GT bbox	512	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998
SAM1 YOLO bbox	512	0.654	0.681	0.676	0.690	0.712	0.659	0.507
SAM2 GT bbox	512	0.749	0.842	0.824	0.898	0.906	0.602	0.186
SAM2 YOLO bbox	512	0.549	0.613	0.597	0.654	0.661	0.464	0.149
SAM3 GT bbox	512	0.766	0.856	0.874	0.867	0.931	0.652	0.169
SAM3 YOLO bbox	512	0.562	0.624	0.632	0.632	0.681	0.498	0.144

No Overlap × Low Mask Area

Referans: SAM1 pseudo referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 522 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	128	0.640	0.660	0.656	0.666	0.682	0.667	0.557
SAM2 GT bbox	128	0.799	0.881	0.873	0.912	0.969	0.755	0.186
SAM2 YOLO bbox	128	0.546	0.602	0.586	0.632	0.667	0.527	0.123
SAM3 GT bbox	128	0.800	0.881	0.903	0.880	0.962	0.778	0.161
SAM3 YOLO bbox	128	0.554	0.607	0.613	0.614	0.669	0.554	0.128

No Overlap × High Mask Area

Referans: SAM1 pseudo referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.512 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
SAM1 YOLO bbox	128	0.793	0.810	0.813	0.809	0.829	0.811	0.732
SAM2 GT bbox	128	0.864	0.924	0.932	0.926	0.988	0.892	0.479
SAM2 YOLO bbox	128	0.721	0.769	0.777	0.768	0.826	0.751	0.397
SAM3 GT bbox	128	0.862	0.923	0.955	0.902	0.989	0.898	0.428
SAM3 YOLO bbox	128	0.718	0.768	0.795	0.748	0.828	0.747	0.360

Overlap × Low Mask Area

Referans: SAM1 pseudo referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 1.582 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997	0.997
SAM1 YOLO bbox	128	0.461	0.487	0.478	0.504	0.518	0.448	0.307
SAM2 GT bbox	128	0.692	0.800	0.792	0.861	0.860	0.472	0.064
SAM2 YOLO bbox	128	0.373	0.429	0.411	0.471	0.463	0.262	0.042
SAM3 GT bbox	128	0.705	0.810	0.832	0.838	0.875	0.499	0.066
SAM3 YOLO bbox	128	0.383	0.437	0.435	0.457	0.480	0.286	0.036

Overlap × High Mask Area

Referans: SAM1 pseudo referansı. Bu tablo 128 görüntüdeki 8.435 küçük araç örneğini kapsar. YOLO bbox değerleri sabit seed 42 sonucudur.

Pipeline	Images	Avg IoU	Avg Dice	Avg Precision	Avg Recall	IoU ≥ 0.50	IoU ≥ 0.75	IoU ≥ 0.90
SAM1 GT bbox	128	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998	0.998
SAM1 YOLO bbox	128	0.666	0.696	0.691	0.706	0.729	0.671	0.500
SAM2 GT bbox	128	0.735	0.833	0.808	0.899	0.896	0.566	0.157
SAM2 YOLO bbox	128	0.551	0.621	0.600	0.669	0.668	0.447	0.126
SAM3 GT bbox	128	0.758	0.851	0.865	0.865	0.930	0.629	0.142
SAM3 YOLO bbox	128	0.568	0.634	0.641	0.645	0.692	0.490	0.127

Reference Bias Comparison

Görüntü, instance, bbox istemi ve model tahmini aynıdır; yalnız değerlendirme referansı İnsan referansı yerine SAM1 pseudo referansı olarak değiştirilmiştir.

Model	BBox	Temel Referans IoU	Reference IoU	IoU Farkı
SAM1	GT bbox	0.658	0.998	+0.341
SAM1	YOLO bbox	0.478	0.654	+0.176
SAM2	GT bbox	0.645	0.749	+0.103
SAM2	YOLO bbox	0.461	0.549	+0.088
SAM3	GT bbox	0.698	0.766	+0.067
SAM3	YOLO bbox	0.491	0.562	+0.071

No Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

No Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / Low Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Overlap / High Mask Area

Input + all GT bbox



Reference union



SAM1



SAM2



SAM3



Yeşil: TP | Turuncu: FP | Pembe: FN | Her GT bbox ayrı istem, maskeler birleşik görünüm

Discussion

Findings

- Bu referansta Overall GT-bbox sıralaması SAM1 > SAM3 > SAM2; YOLO-bbox sıralaması SAM1 > SAM3 > SAM2 biçimindedir.
- GT bbox ile YOLO bbox arasındaki fark, eşleşen veya kaçırılan GT instance'lar üzerindeki lokalizasyon/recall etkisini gösterir. Eşleşmeyen detector yanlış pozitifleri maske ortalamasına eklenmediği için bu fark tam uçtan uca instance-segmentation performansı değildir.
- SAM1 modeli YOLO bbox koşulunda temel referansa karşı 0.478, kendi öğretmen ailesinin referansına karşı 0.654 Avg IoU verir; görünür fark +0.176'tür.
- Bu temel-referans farkı tek başına teacher affinity kanıtı değildir; pseudo referansların genel olarak daha kolay olması da fark yaratabilir. Ana exploratory kontrast, deney içi cross-analysis belgesinde aynı dondurulmuş checkpoint'in kendi pseudo referansı ile diğer iki öğretmenin pseudo referanslarını ve görelî model avantajını eşleşmiş olarak karşılaştırır; preregistered confirmatory test değildir.
- Ana sonuç yalnız Overall tablosuna dayandırılmamalıdır; aynı yönün dört Overlap × Mask Area tabakasında korunup korunmadığı deney içi çapraz analiz belgesinde ayrıca gösterilir.